

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Turvaohjeet

Huomioi!

Joissain maissa saatat tarvita luvan, kun haluat pystyttää tietyn kokoisen autotelan – tavallisesti suuremman kuin 50 m². On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että autotelta on koottu oikein mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. On erittäin tärkeää, että kokoat kaikki osat ohjeiden mukaisesti ja kiinnität autotelan mukana tulevilla maakiiloilla tai vastaavilla välineillä. Älä jätä välistä mitään osia tai vaiheita.

Sääolosuhteet ja Turvapaketit

Älä koskaan pystytä autoteltaa huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste ennen kuin aloitat rakennelman pystytyksen. Huonojen säiden sattuessa on sinun vastuullasi varmistaa, että autotelta on kiinnitetty turvallisesti tai puretaan, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle.

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – kuten Turvapakettimme – turvataksesi rakennelma onpa se käytössä lyhyen tai pitkän aikaa. Älä käytä avotulta, hitsausvälineitä tai muita syttymislähteitä, jotka voivat syttyä telan sisällä tai läheisyydessä. Älä koskaan oleile autotelan sisällä äärimmäisissä sääolosuhteissa!

Autotelat ovat väliaikaisia rakennelmia

Kaikki autotelttamme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseksi varastoksi. Lyhyesti, ne ovat vahvoja ja tukevia rakennelmia, jotka tarjoavat suojaa varastoiduille autoille ja muulle, mutta autotelttamme eivät ole pysyviä rakennuksia, joten on sinun vastuullasi kiinnittää rakennelma ja varmistaa, että rakennelma on käyttöaikana turvallinen ja hyvässä kunnossa.

Vakuutus

Muista tarkistaa kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava autotelan.

Huomioi lumi ja sade

Lumisateen sattuessa varmista aina, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta kertymästä katolle, sillä raskas lumi saattaa aiheuttaa autotelan romahtamisen.

Sateen sattuessa on riski, että vettä kertyy autotelan katolle. Raskaat vesilammikot saattavat aiheuttaa autotelan romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vettä ei kerry telan katolle pitämällä peite tiukkana kaiken aikaa ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. Varmista, että peite on kiristetty kunnolla rungon yli kaiken aikaa.

Kondensaatio autotelttasi sisällä

Saatat kokea kondensaatiota autotelttasi sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus ilmassa saattavat aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen autotelan ulko- ja sisäpuolelle. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että telta vuotaa.

Älä pura tai pakkaa autoteltaa alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitemateriaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun täytyy työskennellä autotelan kanssa alle nollan lämpötiloissa, sinun täytyy pakata telta sisätiloissa. Sinun täytyy myös varmistaa, että telta on täysin kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai saattaa syntyä riski, että telan varastoinnin aikana kehittyy homeita.

Takuutiedot

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista. Jos sinun täytyy puhdistaa autotelttasi peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita.

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta.

Tarkista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat.