

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sicherheitshinweise

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Heizstrahler von Dancover entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt gefallen wird. Damit Sie das Produkt optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, diese Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen, bevor Sie den Heizstrahler zum ersten Mal einschalten. Beachten Sie besonders unsere Sicherheitshinweise! Wir empfehlen außerdem, dieses Handbuch an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie bei Bedarf die Anweisungen nachlesen können.

Bitte beachten!

Der Heizstrahler darf nur an eine 230V/50Hz, geerdete Steckdose angeschlossen werden. Der Anschluss an eine Steckdose mit einer anderen Netzspannung ist gefährlich und wird nicht von der Garantie abgedeckt!

Verwenden Sie den Heizstrahler nur zum Heizen einer Terrasse o.ä.. Verwenden Sie ihn niemals zum Trocknen von Kleidung oder anderen Stoffen – und **DECKEN SIE NIEMALS DEN HEIZSTRAHLER AB!**

Der Heizstrahler ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt und sollte nicht zum Heizen von Gebäuden, Gewächshäusern, Schuppen, etc. verwendet werden. Die Wärmequelle ist zerbrechlich, gehen Sie also vorsichtig mit dem Heizstrahler um. Vermeiden Sie Schläge gegen den Heizstrahler und lassen Sie sie ihn nicht fallen.

Installieren oder schließen Sie den Heizstrahler immer gemäß den Anweisungen dieser Anleitung an die entsprechende Stromquelle an.

Achtung – der Heizstrahler ist heiß!

Dieses Produkt kann an bestimmten Teilen sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Bitte achten Sie hierbei besonders auf Kinder und schutzbedürftige Personen. Lassen Sie niemals Ihre nackte Haut mit den heißen Oberflächen in Berührung kommen und stecken Sie niemals Ihre Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände in das Gitter des Heizstrahlers, da das Heizelement (und insbesondere die Vorderseite) bei Betrieb sehr heiß wird.

Berühren Sie das Heizgerät nie, bis es vollständig abgekühlt ist! Bitte benutzen Sie das Heizgerät generell unter Aufsicht und Kinder unter 3 Jahren sollten jederzeit vom Gerät ferngehalten werden. Ältere Kinder sollten das Gerät nur in Begleitung eines Erwachsenen bedienen.

Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Temperaturregler ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, sie können eine Aufsicht gewährleisten.

Seien Sie sich der Brandgefahr bewusst

Installieren oder verwenden Sie den Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Möbeln, usw. Er sollte nicht zu nahe an einer Steckdose aufgestellt oder in einem feuchten Bereich wie einem Bade-/Duschraum oder in der Nähe eines Schwimmbekens verwendet werden.

Verlegen Sie das Kabel niemals unter irgendwelchen Teppichböden oder durch Hausflure. Stellen Sie keine Möbel über das Kabel. Achten Sie auf scharfe Ecken, heiße Gegenstände und andere Dinge, die das Kabel beschädigen könnten. Rollen Sie das Kabel nach Gebrauch immer sicher auf.

Verwenden Sie den Terrassenheizstrahler niemals im Freien, wenn es regnet oder sehr feucht ist.

Achten Sie darauf, dass eine Zeitschaltuhr oder ein ähnliches Gerät das Heizgerät nicht automatisch einschaltet, da dies eine Brandgefahr darstellt, wenn das Heizgerät abgedeckt oder in der Nähe von brennbaren Materialien steht.

Schließen Sie das Heizgerät nach Möglichkeit nicht an ein Verlängerungskabel an. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss es eine Kapazität von mindestens 10 A und 2000 W haben. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, sollte es bei der Verwendung vollständig abgerollt werden.

Tauchen Sie den Heizstrahler nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Schalten Sie den Terrassenheizstrahler immer aus und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vom Netz trennen, bewegen oder reinigen.

Versuchen Sie niemals, den Terrassenheizstrahler selbst zu reparieren. Falls der Heizstrahler, das Stromkabel oder der Stecker repariert werden müssen, bringen Sie das Gerät zu einem Fachmann. Reparaturen durch nicht autorisierte Personen oder Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.

Wenn die Reparatur unter die Garantie fällt, wenden Sie sich bitte an Dancover, indem Sie eine Reklamation einreichen.

Reinigung des Heizstrahlers

Schalten Sie den Heizstrahler immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn reinigen. Mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Reinigungsflüssigkeit reinigen. Niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden! Nach einiger Zeit können sich Staub und Schmutz im Heizgerät ansammeln. Bitte versuchen Sie diese vorsichtig mit einer dünnen, weichen Bürste und einem Staubsauger zu entfernen. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, da dieser die Lampen oder den Reflektor beschädigen könnte. Vermeiden Sie das Berühren der Lampen!

Garantie

Die Garantie von Dancover gilt nur für den normalen Gebrauch des Produkts, mit Ausnahme der normalen Abnutzung, in Übereinstimmung mit der schriftlichen Gebrauchsanweisung oder dem Handbuch. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts verursacht wurden. Wenn Sie Ihre Zeltplane irgendwann reinigen müssen, verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und lauwarmes oder kaltes Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bitte besuchen Sie dancovershop.com für weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen.

Bitte lesen Sie immer auf unserer Website die neuesten Sicherheitshinweise und Anleitungen.