

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Veiligheidsadvies

Dank u!

Dank u dat u voor een Dancover terraskachel hebt gekozen. Wij hopen dat u volop plezier zult beleven aan het product. Om optimaal van dit product gebruik te kunnen maken, adviseren wij u dit veiligheidsadvies aandachtig door te lezen voordat u de kachel voor het eerst aanzet. Let vooral op de veiligheidsadviezen! Wij adviseren u ook om deze handleiding ergens veilig te bewaren, zodat u hem later nog kunt gebruiken wanneer dat nodig is.

Attentie!

De terraskachel mag uitsluitend worden aangesloten op een 230V/50Hz, geaard stopcontact. Het aansluiten op een niet correcte spanning is gevaarlijk en valt niet onder de garantie!

Gebruik de terraskachel uitsluitend waarvoor deze bedoeld is - voor het verwarmen van een terras of een soortgelijke ruimte. Gebruik hem niet om kleren of ander textiel te drogen - en dek DE TERRASKACHEL NOOIT AF!

De terraskachel is niet voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, broeikassen, tuinhuisjes en dergelijke. De warmtebron of lampen zijn breekbaar, wees dus voorzichtig met de terraskachel. Zorg ervoor dat u niet tegen de kachel stoot, laat hem niet vallen enzovoort.

Installeer of sluit de terraskachel altijd aan volgens de instructies in deze handleiding of in de webshop.

Wees voorzichtig - de kachel is heet!

Een aantal onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Denk hier goed aan en vooral waar er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn. Raak nooit met uw blote huid de hete oppervlakken aan en steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen in het rooster van de terraskachel, omdat het verwarmingselement (en vooral de voorkant) heet wordt tijdens het gebruik.

Raak het verwarmingselement nooit aan voordat deze is afgekoeld! Houd de kachel altijd in het oog en kinderen jonger dan 3 jaar moeten te allen tijde uit de buurt van het apparaat worden gehouden. Oudere kinderen mogen het apparaat alleen bedienen in het bijzijn van een volwassene.

Deze kachel is niet uitgevoerd met een voorziening om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze kachel niet in kleine ruimten wanneer deze worden bewoond door personen die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Wees u bewust van het brandgevaar

Plaats of gebruik de terraskachel niet in de onmiddellijke nabijheid van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, meubelen, enz. Ook mag hij niet te dicht bij een stopcontact worden neergezet en mag hij niet worden gebruikt in een vochtige ruimte, zoals een bad/doucheruimte, aan de rand van een zwembad en dergelijke.

Laat het snoer nooit onder een tapijtbedekking of door gangen lopen. Er mogen geen meubels over het snoer worden geplaatst. Pas op voor scherpe hoeken, hete voorwerpen en andere dingen die schade kunnen toebrengen aan het snoer. Rol het snoer na gebruik altijd veilig op.

Gebruik de terraskachel in geen geval buiten wanneer het regent of erg vochtig is.

Zorg ervoor dat een timer of iets dergelijks het kachel niet automatisch inschakelt, omdat hierdoor brandgevaar ontstaat als het kachel wordt afgedekt of in de buurt van brandbare materialen wordt neergezet.

Sluit de kachel indien mogelijk niet aan op een verlengsnoer. Moet u toch een verlengsnoer gebruiken, dan moet dat een capaciteit hebben van minimaal 10A en 2000W. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, moet het volledig afgerold zijn wanneer u de verwarming gebruikt.

Dompel de terraskachel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Schakel de terraskachel altijd uit en laat hem afkoelen alvorens hem los te koppelen, te verplaatsen of te reinigen.

Probeer niet zelf de terraskachel te repareren. In het geval dat de terraskachel, het elektrische snoer, of de stekker gerepareerd moeten worden, breng het apparaat dan naar een deskundige vakman. Reparaties door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat leiden ertoe dat de garantie vervalt.

Indien de reparatie onder de garantie valt, neem dan contact op met Dancover door een reparatieclaim in te vullen.

Reiniging van de terraskachel

Schakel de terraskachel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u hem gaat schoonmaken. Gebruik een vochtige doek en, indien nodig, een beetje reinigingsvloeistof. Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen! Na enige tijd kan zich stof en vuil in de terraskachel verzamelen. Probeer dit met behulp van een dunne, zachte borstel en een stofzuiger voorzichtig te verwijderen. Gebruik nooit een compressor, omdat dit de lampen of de reflector kan beschadigen. Raak de lampen niet aan!

Informatie over de garantie

De garantie van Dancover is uitsluitend van toepassing op het normale gebruik van het product, uitgezonderd normale slijtage, in overeenstemming met de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding. De garantie is niet van toepassing op beschadigingen als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of veranderingen aan het product.

Ga naar dancovershop.com voor de meest recente informatie over de garantie.

Informatie over het weggoien en recyclen van dit apparaat

Let op: op dit product staat het symbool van een doorkruiste vuilnisbak. Dit wil zeggen dat de terraskachel niet bij het huisvuil mag worden gezet, maar als elektrisch of elektronisch afval moet worden afgevoerd. Breng de terraskachel naar een inzamelpunt voor dergelijk afval. Raadpleeg in geval van twijfel de plaatselijke autoriteiten voor informatie over uw plaatselijke inzamelpunt! Hartelijk dank!