

**DANCOVER<sup>®</sup>**



**Manual Part 2**  
**Drošības Ieteikumi**

## **Pievērsiet uzmanību!**

Atsevišķās valstīs, uzstādot noteikta izmēra tenta noliktavas angāru vai noliktavas telti, ir nepieciešama atļauja – parasti tas attiecas uz pasākumu teltīm, kuras ir lielākas par 50 m<sup>2</sup>. Jūs esat atbildīgi par likumu un noteikumu ievērošanu, uzstādot noliktavas telti/tenta angāru atbilstoši iekļautajā rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem. Telts montāžas laikā ir ļoti būtiski vadīties pēc instrukcijas, droši nostiprinot tenta noliktavas angāru. Uztādīšanas laikā ir būtiski neizlaist nevienu detaļu vai darbību.

## **Laika Apstākļi un Drošības Pakas**

Nekad neveiciet tenta noliktavas angāra vai noliktavas telts uzstādīšanu sliktos laika apstākļos vai vējainā laikā. Pirms telts uzstādīšanas noteikti noskaidrojiet laika apstākļu prognozi gan dienai, kad telts tiks uzstādīta, gan turpmākajām dienām, kad tā tiks izmantota. Sliktu laika apstākļu gadījumā jūs nesat atbildību par tenta noliktavas angāra vai noliktavas telts drošu nostiprināšanu vai izjaukšanu, lai netiktu nodarīti bojājumi cilvēkiem, mantai utt.

Neatkarīgi no tā, vai plānojat īslaicīgi vai ilgstoši izmantot noliktavas telti, drošības nolūkos tās nostiprināšanai izmantojiet stiprināšanas siksnas un zemes mietiņus vai citus risinājumus. Nekad neizmantojiet telts tuvumā vai tās iekšpusē atklātu uguni, metināšanas iekārtas un citus uguns avotus. Nekad nepalieciet tenta noliktavas angārā vai noliktavas teltī ekstremālos laika apstākļos!

## **Tenta noliktavu angāri ir pagaidu konstrukcijas**

Visi mūsu piedāvātie tenta noliktavu angāri ir pagaidu konstrukcijas, kuras ir paredzētas tikai pagaidu uzglabāšanas mērķiem. Šīs izturīgās konstrukcijas nodrošinās jūs ar lielisku vietu dažādu materiālu un tehnikas turēšanai, tomēr mūsu piedāvātie tenta noliktavu angāri nav pastāvīgas būves, tādēļ jūs esat atbildīgi par konstrukcijas drošu nostiprināšanu un saglabāšanu labā stāvoklī. Ir īpaši svarīgi atkārtoti nostiept tenta materiālu 1 mēnesi pēc noliktavas telts uzstādīšanas. Aicinām ievērot, ka mūsu tenta noliktavu angāri nav pārbaudīti sniega un vēja slodzēs, tādēļ mēs vienmēr iesakām noņemt sniegu no tenta materiāla.

Turklāt jums vajadzētu regulāri sekot līdz noliktavas stāvoklim, pārbaudot un atkārtoti nostiepjot visus tenta noliktavas angāra montāžas punktus. Lai jūsu noliktavas telts izturētu dažādus laika apstākļus, tās seguma materiālam vienmēr ir jābūt cieši nostieptam.

## **Apdrošināšana**

Noskaidrojiet, vai jūsu iedzīves apdrošināšanā ir iekļauta arī jūsu tenta noliktavas angārs.

## **Drošība sniega un lietus laikā**

Sniega gadījumā ir būtiski vienmēr noņemt sniegu no noliktavas telts jumta, lai tas nevarētu uzkrāties, kas var novest pie tenta noliktavas angāra sabrukšanas.

Lietus laikā pastāv risks, ka uz tenta noliktavas angāra jumta var uzkrāties ūdens, kas lielā apjomā var novest pat pie noliktavas telts sabrukšanas. Jūs esat atbildīgi par to, lai noliktavas materiāls vienmēr būtu cieši nostiepts un lietus ūdens neuzkrātos uz telts jumta. Vienmēr pārliedzinieties, ka tenta noliktavas angāra materiāls ir cieši nostiepts pāri tā rāmim.

## **Kondensāts jūsu tenta noliktavas angārā**

Jūsu tenta noliktavas angārā var uzkrāties kondensāts. Temperatūras svārstības un gaisa mitruma līmenis var veidot kondensātu tenta noliktavas angāra iekšpusē un ārpusē. Tā ir dabiska parādība, un tas nenozīmē, ka noliktavas telts ir sākusis tecēt.

Nekad neizpakojiet un neiepakojiet tenta noliktavas angāru temperatūrā, kas ir zemāka par nulli, jo tas var novest pie materiāla bojājumiem un plīšanas. Ja jums ir nepieciešams strādāt noliktavas teltī temperatūrā, kas ir zemāka par nulli, tad telti ir nepieciešams pakot iekšelpās. Iepakojot tenta noliktavas angāru, ir būtiski, lai tas būtu pilnībā sauss, pretējā gadījumā uz noliktavas telts materiāla glabāšanas laikā var veidoties pelējums.

## **Garantijas dati**

Dancover garantija attiecas tikai uz produktiem ar dabisku nodilumu un normālu izmantošanu atbilstoši rakstiskiem rokasgrāmatas vai instrukcijas norādījumiem. Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies negadījuma, nepareizas izmantošanas, ļaunprātīgas kaitēšanas vai produkta pārveidošanas rezultātā. Ja tenta noliktavas angāru vajag notīrīt, tad ir nepieciešams izmantot tikai vieglu mazgāšanas līdzekli kopā ar remdenu vai aukstu ūdeni. Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekļus!

Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, aicinām apmeklēt [dancovershop.com](http://dancovershop.com).

Lai uzzinātu jaunākās drošības rekomendācijas un iepazītos ar rokasgrāmatām, vienmēr sekojiet līdzi informācijai mājas lapā.