

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Ohutusteave

Tähelepanu

Need turvajuhised annavad olulist informatsiooni seoses teie turvalisusega. Palun lugege neid ettevaatlikult enne, kui oma FleXtents® telgi üles panete. Kohalike reeglite ja regulatsioonide järgimine on teie vastutada, samuti peate tagama, et telki käsitletakse vastavalt kaasasolevale manuaalile.

FleXtents® telgid on ajutised struktuurid

FleXtents® pop-up aiatelgid on loodud ainult ajutiseks kasutamiseks! Kõik meie FleXtents® aiatelgid, peotelgid ja muud telgid on ajutised struktuurid, mis on loodud pidudeks ja muudeks üritusteks ning ajutiseks kasutamiseks. Lühidalt öeldud, need on valmistatud kasutamiseks paariks päevaks korraga.

Ilmastikutingimused ja turvapakid

Ärge pange FleXtents® pop-up aiatelki üles halva ilmaga nagu näiteks suure vihma või tugeva tuulega. Tutvuge ilmatega enne, kui hakkate aiatelki üles panema, ka seda, milline on ilma telgi üleval olemise ajal. Halbade ilmastikuolude korral on teie vastutada, et FleXtents® on turvaliselt kinnitatud või alla võetud, et see ei saaks tekitada kahjustusi inimestele, hoonele ja muule.

Kui panete oma FleXtents® pop-up aiatelki üles tuleb teil tagada, et raam oleks täielikult välja venitatud. Kasutage kaasasolevaid abinööre, tormipaelasid või vaiasid, et saaksite iga oma FleXtents® aiatelgi jala korrektselt kinnitada, veenduge, et kate oleks kenasti välja venitatud. Nii väldite vee kogunemist vihma korral. Halva ilma nagu näiteks suur vihm pange oma FleXtents® aiatelk kokku.

Külaliste arv FleXtents® pop-up aiatelgis

Pöidlareeglina on ühele seisvale külalisele telgi vaja 0,75 m² ja istuvale külalisele 1 m². Pidage meeles säilitada ruumi ka söögilauale ja laudade vahele, et vajadusel oleks kõigil võimalik telgist väljuda. Veenduge, et ukсед oleksid koguaeg vabad! Palun pange tähele, et saate paigaldada kaks või enam FleXtents® aiatelki, nii teete vajadusel külalistele ruumi juurde!

Kindlustus

Veenduge, et kontrollite, kas teie FleXtents® pop-up aiatelk on kodukindlustuse või muu sarnase poolt kaetud.

Tähelepanu lume ja vihma korral

Lume korral veenduge, et eemaldate selle katuselt ja struktuurilt regulaarselt, et ennetada lume kogunemist ja raskeks muutumist, mille all võib FleXtents® kokku kukkuda.

Vihma korral võib vihmavesi FleXtents® aiatelgi katusele koguneda. Rasked veeloigud võivad põhjustada struktuuri kokku kukkumist. Teie kohustuseks on tagada, et vesi ei koguneks telgi katusele ning telgi kate oleks koguaeg pingul. Veenduge, et kate oleks koguaeg korrektselt üle raami venitatud.

Kondensatsioon teie FlexTents® aiatelgis

Võite oma FlexTents® aiatelgis kondensatsiooni kogeda. Temperatuurimuudatused ja õhus olev niiskus võivad põhjustada kondensatsiooni, mis tekib pop-up aiatelgi sisse või väljapoole. See on normaalne ega tähenda, et kate lekib.

Ärge pakkige FlexTents® aiatelki alla nulli temperatuuride juures, sest see võib põhjustada materjali murdumist või kahjustusi – eriti akende puhul. Kui teil tuleb pop-up aiatelki kasutada alla nulli temperatuuride juures, peate katte lahti pakkima siseruumides. Lisaks tuleb teil veenduda, et kate on enne kokkupanemist täielikult kuiv või riskite niiskusest tuleneva hallituse tekkimisega selle ladustamisel.

Garantii informatsioon

Dancover`l garantii rakendub ainult toote normaalse kasutamise korral, tavapärane kulumine väljaarvatud, info saamiseks tutvuge kasutusjuhendiga. Garantii ei rakendu kahjustustele, mis tulenevad õnnetustest ja toote väärkasutusest. Veelgi enam, garantii ei rakendu kahjututele, mis on tekitatud jättes FlexTents® telk halbade ilmastikuolude kätte.

Kui teil on vaja mingil hetkel oma FlexTents® katet puhastada, kasutage pesuvahendit ja sooja või külma vett. Ärge kasutage tugevaid pesuvahendeid.

Garantii kohta info saamiseks palun külastage veebilehte: dancovershop.com.

Kontrollige alati uusimat turvalisusega seonduvat infot meie veebilehelt.

FlexTents® on Dancover PLC poolt registreeritud kaubamärk