

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Ohutusteave

Tähelepanu

Palun lugege neid juhiseid ja turvanõuandeid enne, kui hakkate oma metallist aiakuuri kokku panema. Hoidke need juhised turvaluses kohas, et saaksite neid tulevikus vajadusel uuesti lugeda.

Klienditeenindus

Kui teil on seoses uue tootega küsimusi või vajate varuosasid, palun külastage meie poodi või võtke meiega ühendust telefoni, e-maili või vestluse teel.

Ohutusnõuanded

Aiakuuri paigaldades on teie kohustuseks täita kohalikke reegleid ja seadusi ning tagada, et aiakuur on pandud kokku vastavalt kaasasolevale juhendile. On äärmiselt oluline, et paneksite kõik osad kokku vastavalt juhendile. Ärge jätkke ühtegi osa või sammu vahele.

Kaitsevarustus monteerimiseks

Palun pange aiakuuri kokkupanemisel tähele, et mõnedel osadel on teravad ääred. Kasutage töökindaid nii nagu juhendis on soovitatud – eelistatult turvakingi ja kaitseprille. Kui kasutate redelit või elektrilisi tööriistu veenduge, et juhindute tootjapoolsetest nõuannetest. Hoidke lapsed paigalduskohast eemal.

Ärge toetuge metallist aiakuuri vastu selle paigaldamise ajal. Ärge asetage oma metallist aiakuuri suure tuulega aladele. Ärge pange aiakuuri kokku, kui olete väsinud, tarbinud alkoholi või ravimeid.

Aiakuuri alus

Veenduge, et paigaldate aiakuuri kindlale ja tasasele pinnale, eelistatavalt betoonile, kuid samamoodi toimivad ka tänavakivid, puit või ka kruus. Põhi peab olema 100% tasane ja õige nurga all – kontrollige seda võttes kahe diagonaali mõõdud. Kinnitage alati struktuur, et ennetada ekstreemse ilma korral õnnetuste tekkimise võimalusi. Veelgi enam, veenduge, et ukSED on tormi ajal suletud.

Metallist aiakuurid on ajutised struktuurid

Palun pange tähele, et vaatamata sellele, et metallist aiakuurid on vastupidavad ja tugevad struktuurid, pole need püsivad hooned, sellepärast tuleb nende struktuuri pidevalt kontrollida ja veenduda selle turvalisuses ja töökorras. Kuna metallist aiakuur on valmistatud kergetest materjalidest tuleb veenduda, et aiakuur on alati turvaliselt aluse külge fikseeritud, et vältida halvast ilmast tekkivate kahjustuste tekkimist. Veenduge, et fikseerides aiakuuri ankrutega maapinna külge ei lõhu te maa sisse peidetud kaableid või torusid.

Kondensatsioon

Palume võtta teadmiseks, et temperatuur muutub ja õhus olev niiskus võib põhjustada kaste tekkimist või kondensatsiooni teie ProShed aiakuuri sees või välisküljel, sest see pole isoleeritud. See on normaalne ega tähenda, et teie ProShed lekib.

Kindlustus

Palun kontrollige, kas teie kindlustus katab teie aiakuuri. Teie vastutate aiakuuri lukustamise eest, et vältida vargusi – kõik meie metallist aiakuurid on lukustatavad, kuid üldiselt tuleb need tabalukuga varustada.

Ärge jääge äärmuslike ilmastikutingimuste korral aiakuuri. Lume korral eemaldage see alati katuselt, sest rake lume kogunemine võib põhjustada aiakuuri kokku vajumist. Palun pange tähele, et mõnedele meie aiakuuridele saate osta ka tugevduslatte, mis on eriti kasulikud, kui elate lumerohketes piirkondades.

Garantii informatsioon

Dancover`i garantii rakendub ainult normaalse toote kasutamise korral, tavaline kulumine välja arvatud, vastavalt kirjalikule kasutusjuhendile. Kui teil on vaja oma metallist aiakuuri puhastada, kasutage ainult leebet pesuvahendit ja sooja või jahedat vett. Ärge kasutage tugevaid pesuvaheneid või kemikaale.

Garantii kohta info saamiseks palun külastage dancovershop.com.

Palun kontrollige alati meie veebilehte uusima turvainfo saamiseks, sealt leiate ka kasutusjuhendi.